

Gemeinsam erleben wir mehr.



pro audito schweiz

ORGANISATION
FÜR MENSCHEN
MIT HÖRPROBLEMEN



SGB-FSS
Schweizerischer Gehörlosenbund
Fédération Suisse des Sourds
Federazione Svizzera dei Sordi
Swiss Federation of the Deaf



SBV
Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband



swisscom

Wir engagieren uns für einen barrierefreien Zugang zu unseren Produkten und Angeboten:
[swisscom.ch/nachhaltigkeit](https://www.swisscom.ch/nachhaltigkeit)

Swisscom blue TV



UT lesen
sehen
hören

KKD+JM (B2C-TSP-UID) 02/2021 DE

«Kunden mit **Swisscom blue TV** haben die Möglichkeit, Sendungen mit Barrierefreiheit-Funktionen im TV Guide und in den Programminfos hervorzuheben.»



Für Personen mit Seheinschränkung

> Dieser Text soll Personen mit Seheinschränkungen helfen, TV blind zu bedienen und ist zum Vorlesen gedacht.

Wie schalte ich die Funktion «Lesbarkeit und Kontrast» ein?

Nehmen Sie die Swisscom blue TV Fernbedienung zur Hand. In der Mitte ertasten Sie den Navigationsring. Drücken Sie rechts oberhalb des Navigationsringes die home-Taste. Drücken Sie nun links auf den Navigationsring dreimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste, die sich in der Mitte des Navigationsringes befindet. Drücken Sie unten auf den Navigationsring sechsmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie auf dem Navigationsring oben einmal und links einmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Damit setzen Sie ein Häkchen. Speichern Sie die Einstellung durch nochmaliges Drücken der OK-Taste.


Wie markiere ich in der Programminfo Sendungen mit Audiodeskription?

Drücken Sie die home-Taste rechts oberhalb des Navigationsringes. Drücken Sie nun auf den Navigationsring links dreimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie auf den Navigationsring unten sechsmal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie dann auf dem Navigationsring oben einmal und links zweimal und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie nochmals die OK-Taste. Damit setzen Sie ein Häkchen und aktivieren die Audiodeskription in der Programminfo. Drücken Sie oben auf den Navigationsring und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie setzen damit ein zweites Häkchen, um die «Sender wechseln»-Taste als Wahl Taste für den Sprachkanal zu verwenden. Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der OK-Taste. Im TV Guide werden nun Sendungen mit Audiodeskription mit dem entsprechenden Icon markiert und gelb hinterlegt.

Wie schalte ich die Audiodeskription ein?

Legen Sie Ihren Daumen auf die OK-Taste. ertasten Sie die zweite, runde Taste unterhalb der OK Taste. Es ist die «Sender wechseln»-Taste, die Sie als Sprachwahl-Taste aktiviert haben. Drücken Sie diese so oft, bis Sie auf den entsprechenden Sprachkanal gelangen.

Alle Barrierefreiheit-Funktionen



So werden die Funktionen aktiviert:

Drücken Sie auf der Swisscom blue TV Fernbedienung die home-Taste. Wählen Sie links oben den Menüpunkt Einstellungen . Unter den **Allgemeinen Einstellungen** finden Sie die **Barrierefreiheit**-Funktionen. Setzen Sie wo gewünscht ein **Häkchen** (OK-Taste drücken) und **speichern** Sie die Änderungen.

> home > > Anzeige > Barrierefreiheit > setzen > speichern



Untertitel

1. Sendungen mit Untertitel werden markiert.
2. Bei Sendungen mit Untertitel werden diese immer eingeblendet.

Untertitel:

Sie können für das **einmalige Einschalten von Untertiteln** bei einer laufenden Sendung die Option-Taste drücken und die Untertitel anwählen. Diese Wahl wird durch das Ausschalten des Fernsehers jeweils wieder deaktiviert.



Gebärdensprache

- Sendungen mit Gebärdensprache werden markiert.



Audiodeskription

1. Sendungen mit Audiodeskription werden markiert.
2. Verwenden Sie die -Taste «Sender wechseln» als Sprachwahl Taste.

Audiodeskription:

Sie wählen den Sprachkanal mit Audiodeskription **bei einer laufenden Sendung**. > -Taste drücken, um auf den nächsten Sprachkanal zu gelangen.



Lesbarkeit und Kontrast

- Erhöhen Sie den Kontrast und damit die Lesbarkeit.