

Replay* nous arrêtons le temps pour vous

Le Replay vous permet de visionner et d'enregistrer des émissions sur les chaînes TV disponibles jusqu'à sept jours après leur diffusion. Activez Replay sous:

- > Touche  >  dans le menu en haut à gauche
- > TV et radio >  Replay > Activer

blue TV sur chaque appareil
même lorsque vous êtes en déplacement

L'application gratuite Swisscom blue TV vous permet de regarder la Live-TV, le Replay* et vos enregistrements* sur votre smartphone/tablette. Consultez le programme de télévision et enregistrez des émissions intéressantes pour plus tard même lorsque vous êtes en déplacement. Vous trouverez plus d'informations sur: www.swisscom.ch/apps



Vous pouvez télécharger les émissions avec  et les regarder ensuite même sans connexion Internet.
Et sur votre ordinateur: <http://tv.blue.ch>

Apps pas seulement sur le smartphone

Les apps constituent une plateforme ouverte pour les partenaires intégrés. YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull et bien plus encore sont déjà installés sur votre Swisscom blue TV. Jetez-y un coup d'œil et testez les apps.
> Touche  > Apps

Affichez vos photos sur le téléviseur

Vous pouvez désormais aussi visionner des photos par Swisscom blue TV sur votre téléviseur.

- > Créez un compte gratuit sous www.mycloud.ch
- > Sélectionnez «Raccorder à la TV» en haut à gauche sous vos initiales et suivez les instructions sur l'écran.

Vous pouvez désormais visionner sur le téléviseur les photos enregistrées dans myCloud:

- > Touche  > Apps > 

Malvoyants et malentendants

Nous prenons en charge les sous-titres, les audiodescriptions et les affichages en langue des signes. Ces services peuvent désormais être activés de manière centralisée et les émissions les proposant seront marquées visiblement.
> Touche  > Ecran > Accès sans barrière

Vous trouverez les instructions relatives à l'accès sans barrière sur: www.swisscom.ch/TVaccessibility
> Choisir TV-Box (UHD) > Mode d'emploi

Swisscom (Suisse) SA

Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/internetbox-aide
0800 800 800



TV-Box (UHD)

Comment
utiliser
Swisscom
blue TV

KKD-HJM (B2C-TSP-UID) 10240670 UHD 01/2021 FR

Les listes de chaînes facilitent votre choix

Vous pouvez créer des listes de chaînes, c.-à-d. intégrer ou supprimer des chaînes dont vous pouvez modifier l'ordre.
> Touche  >  dans le menu en haut à gauche
> TV et radio > Listes de chaînes TV > Créer une liste de chaînes



Dans My Swisscom, adaptez plus simplement les listes de chaînes: www.swisscom.ch/login
> Swisscom blue TV > Gérer les chaînes TV
> Créer nouvelle liste de chaînes

Choisissez ensuite votre liste de chaînes dans le TV Guide grâce à la touche Option.

La commande vocale
voici comment elle fonctionne

Vous pouvez rechercher par saisie vocale. Le microphone n'est actif que lorsque la touche est pressée. Tenez la télécommande à environ 30 cm de la bouche et parlez normalement dans le micro.

- > Touche  pressez et maintenez
- > Formulez distinctement
- > Puis relâchez touche 



Exemple:

- > Pressez la touche  et dites: «Sélectionne RTS La 1ère»



Vous pouvez aussi saisir des termes de recherche : > Touche Option > OK > saisir un terme de recherche

Fonctions essentielles

Plus de détails sous www.swisscom.ch/smartremote

Dans une émission*

Revenir 10 secondes en arrière: ⏮

Mettre l'émission en pause ou reprendre le visionnage: ⏸

Avancer de 30 secondes: ⏭

Informations sur l'émission en cours: **OK**

Dans le menu

Naviguer dans le menu: **cercle**

Confirmer: **OK**

Retourner à l'étape précédente – appuyer 1x brièvement: **Back**

Retourner à l'émission en cours – appuyer 1x longuement: **Back**

Commande vocale (plus d'infos au verso)

Maintenir la touche enfoncée pendant que vous parlez:

Changer de chaîne

Zapper entre les deux dernières chaînes – appuyer 1x brièvement:

Liste des derniers contenus visionnés – appuyer 1x longuement:

Changer de chaîne:


Télétexte

Extra

Plus que le télétexte – découvrez HbbTV, la télévision interactive.

Video

Votre vidéothèque à la maison – louez et achetez des films et séries.



Témoin LED

Allumer / éteindre

Couper le son

Enregistrement* (également en Replay)

Enregistrer l'émission – appuyer 1x brièvement: ●

Enregistrer la série – appuyer 2x brièvement: ●●

Regarder des enregistrements – appuyer 1x longuement: ●●

TV Guide (programme TV électronique)

Ici, vous trouverez le programme TV en un coup d'œil. Voyez ce qui passe à la télévision, enregistrez* des émissions intéressantes ou démarrez des émissions en direct et en Replay*.

Option

Cette touche offre de nombreuses informations utiles, des possibilités de visualisation et de filtre, par exemple sélectionner une deuxième langue, les sous-titres, la liste de chaînes – essayez.

Radio

Premium

Plongez dans les univers de blue+ – ils sont regroupés ici pour vous.

Sport

En direct – vous accédez ici directement à vos sports favoris.

Une seule télécommande

Téléviseur en / hors – Adapter le volume de la TV

Activez la fonction ici:

> Touche > dans le menu en haut à gauche

> TV-Box > Connecter la télécommande

Ecran d'accueil

> Vous trouverez les paramètres TV en haut à gauche sous

> Consultez les univers thématiques et configurez-les individuellement.

> Accédez aux dernières émissions que vous avez regardées.

> Regardez ce qui passe actuellement sur vos chaînes préférées.

> Découvrez de passionnantes astuces et applications



Vous pouvez démarrer directement des émissions:



Parcourir les émissions vous permet d'atteindre plus rapidement votre objectif:

> : vous pouvez parcourir les émissions toutes les 24 h.

> et : vous pouvez parcourir les émissions dans le TV Guide et dans d'autres listes.



Des instructions détaillées sont disponibles sous www.swisscom.ch/tv-reponses

* La disponibilité et le contenu varient selon le type d'abonnement.